



Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер)

Bulros 6805H / 6806H



Bulros

I. Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Bulros. Предлагаемая Вашему вниманию инструкция предоставит Вам полную информацию по управлению и техническому обслуживанию аппарата. Для правильного

использования следует внимательно прочитать инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

II. Описание уничтожителя



1 – Приемное отверстие для бумаги

2 – Панель индикаторов: Power – включение уничтожителя, Overheat – перегрев, Jam – замятие, Door Open – открытие дверцы, Bin Full – переполнение мусорной корзины.

Кнопки управления: О – вкл/откл дежурного режима, REV – реверс, FWD – режим вращения вперед

3 – Приемное отверстие CD/DVD дисков, кредитных карт

4 – Сетевая кнопка вкл/выкл

5 – Дверца корзины для мусора

6 – Корзина для мусора

7 – Колеса для перемещения уничтожителя

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя

Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

III. Технические характеристики

Модель 6805Н:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков.

Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, скоб, скрепок, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – продольно-поперечная

Размер фрагмента (мм) – 0,8 x 1 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 3 листа

Мощность уничтожителя для кредитных карт, CD/DVD дисков – 1 шт – через специальное отверстие

Макс. Ширина захвата (мм) — 230 мм

Рабочий цикл – 10 минут работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Модель 6806Н:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков.

Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, скоб, скрепок, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – продольно-поперечная

Размер фрагмента (мм) – 0,8 x 2 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 4 листа

Мощность уничтожителя для кредитных карт, CD/DVD дисков – 1 шт – через специальное отверстие

Макс. Ширина захвата (мм) — 230 мм

Рабочий цикл – 10 минут работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

IV. Техническое обслуживание уничтожителя

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает Для этого:
 - выключить уничтожитель, нажав кнопку “O” (2)
 - закапать масло вдоль приемного отверстия
 - включить уничтожитель, нажав кнопку “FVD” (2)
 - пропустить 1 лист через приемное отверстие
 - нажать кнопку реверс REV(2) на 2-3 секунды.

ВНИМАНИЕ! Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

V. Правила эксплуатации

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель (4) Который находится рядом со шнуром питания.
2. Нажмите кнопку “O” (2), загорится индикатор Power (2) – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.
3. Аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и уничтожитель начнет работать автоматически.
4. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку REV (2) - Реверс, пока нажата кнопка реверс — ножи вращаются в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги.
5. Для выключения уничтожителя нажмите кнопку O (2) уничтожитель отключится и отключите его от сети сетевым выключателем (4).

Правила эксплуатации для уничтожения кредитных карточек и CD/DVD дисков

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель (4).
2. Нажмите кнопку “O” (2), загорится индикатор Power (2) – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.
3. Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в специальное приемное отверстие (3), уничтожитель начнет работать автоматически.

ВНИМАНИЕ! Уничтожение CD/DVD дисков или кредитных карточек производить только через предназначенное для этих операций приемное отверстие.

VI. Простейшие неисправности

1. Горит индикатор Door Open (2) (дверца открыта) — закройте дверцу.
2. Произошло замятие бумаги, и горит индикатор Jam (2)– нажмите кнопку реверс REV (2) на 2-3сек., затем нажмите кнопку FVD (2) на 2-3 сек. Пропустите так 2-3 раза и отключите аппарат от сети; аккуратно извлеките остатки бумаги из приемного отверстия (1); перезапустите уничтожитель.
3. Горит индикатор Overheat (2) перегрев – выключите уничтожитель, дайте аппарату остыть, возобновите работу чуть позже примерно через 30 минут.
4. Горит индикатор Bin Full (2) полная корзина - переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого: - откройте дверцу (5), достаньте корзину(6) и освободите ее от мусора.

После непрерывной работы в течение 10 минут необходим 30 минутный перерыв.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в вертикальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр: ООО «ПластИндустрия»

Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае