


Уничтожитель документов

Bulros

620S




ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



Проём для пластиковых карт и CD-дисков

Проём для бумаги



Ревес(R)
Стоп (O)
Авто пуск (I)

Окно

Дверца доступа к корзине

Колесо

Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Не уничтожайте скрепки



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Продольная резка _____ 4 мм

Максимум:

Количество листов(70 г/м²) за 1 раз _____ 15

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1

Количество измельчений в день листов _____ 50-100

Количество измельчений в день карт _____ 50

Ширина загрузки , мм _____ 230 мм

Рабочий цикл _____ 10-15 мин.



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .

* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «O»




Нанесите смазочную жидкость



Нажмите «I»



Измельчите один лист




Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой




1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть




2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор Авто пуска, аппарат готов к процессу уничтожения




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу



4. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат автоматически войдет в режим реверса и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.




5. Верните переключатель в исходное положение




6. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами и CD-дисками




1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть



2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор Авто пуска, аппарат готов к процессу уничтожения




3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу



4. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Застревание бумаги




Решение: Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды



Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз



Нажимайте «O» отключите уничтожитель от сети




Аккуратно извлеките из проёма загрузки застрявшие документы



Нажмите «I» и возобновите работу

2. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор «Открытая корзина»



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

3. Полная корзина

Симптом: загорается индикатор «Полная корзина»



Решение: освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу



*После каждого измельчения аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить остатки с разрезающих ножей.
В случае непрерывной работы уничтожителя более 10-15 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения*