Grafalex

Термопресс
Grafalex кружечный
Руководство по эксплуатации

www.grafalex.ru | Москва (495) 228-20-11
Бесплатно из регионов 8-800-333-10-11

Технические характеристики

Рабочее напряжение	220 В
Мощность	380 Вт
Масса брутто	6,7 кг
Размер в упаковке	39 × 33 × 30 см
Диаметр нагревательной прокладки	7,5—9 см

Применение

Термический перенос цветных логотипов, фотоизображений или рисунков на поверхность кружек для художественного и бытового использования в качестве рекламной и сувенирной продукции.

Характеристики

1. Экономичен в работе, для повседневного коммерческого использования.
2. Особый бугристый дизайн ручки препятствует скольжению.
3. Продуманная конструкция корпуса позволяет легко менять нагревательную прокладку, не открывая заднюю крышку.
4. Встроенный цифровой дисплей температуры и времени упрощает работу.
5. Функциональный регулятор давления позволяет настроить термопресс для более толстых или тонких поверхностей
6. Толстая нагревательная пластина обеспечивает равномерную температуру нагрева и высокое давление.
7. Плавающий зажим для кружек: стенки кружек не являются абсолютно прямыми. Зажим имеет 3 степени мощности, что позволяет легко вытягивать кружку из формы. Плавающий ползунок автоматически распределяет давление по всей поверхности кружки.

Порядок работы

1. Открыть термопресс при помощи ручки. Вставить кружку в нагревательную прокладку, проверить давление, в случае необходимости отрегулировать давление при помощи регулятора давления.
2. Откройте термопресс, подготовьте материалы для печати.
3. Поверните выключатель, регулятор температуры начнет проверку.
По окончании тестирования через 5 секунд термопресс придет в рабочее состояние и будут установлены рабочие параметры (Время: 300–500 сек., Температура: 180–200° C)
4. После установки нужных времени и температуры вставьте кружку в нагревательную прокладку, прижмите ручку, нажмите выключатель таймера. Начнется процесс нагревания (температура поднимется до 180° C, время прогревания – около 300 сек.).
5. Через 300 сек. температура в термопрессе достигнет нужных 180° C, раздастся предупредительный сигнал, свидетельствующий об окончании работы.

1. Выключатель
2. Выключатель таймера
3. Регулятор времени и температуры
4. Рычаг управления
5. Регулятор давления
6. Нагревательная прокладка



Примечания

1. Если копировальная бумага (специальная бумага для печати с переносом изображения) снимается с холодной поверхности, по окончании горячей печати подождите 15-20 секунд, а затем снимайте бумагу. Если копировальная бумага снимается с горячей поверхности, снимайте ее немедленно по окончании передачи изображения.
2. При прогревании чашка не должна быть пустой: чашка должна также прогреваться изнутри. В противном случае это может привести к повреждению и сокращению срока службы нагревательной прокладки
3. Нагревательная прокладка не требует предварительного разогрева.

Установка температуры и времени

Нажмите кнопку SET (установка), нажмите кнопку ▼ или ▲, чтобы установить температуру. (В зависимости от используемого материала температура составляет 180-200°C)

Нажмите кнопку SET (установка), перейдите к установке времени и при помощи кнопок ▼ или ▲ установите время (обычно время составляет 300-500 сек.)

Нажмите кнопку SET (установка), чтобы вернуться в стандартный режим. Время и температуру можно установить в зависимости от материала, на которое передается изображение.

Показывает текущую температуру

Установленная температура: 180°C

Показывает текущее время

Установленное время: 300 сек.